

MONTERINGSANVISNING FOR KABELSTRØMPER, ULIKE TYPER

- Kabelstrømper skal ikke brukes til løft, men er laget for å trekke eller sikre/avlaste kabler eller wirer.
- Se tegninger for eksempler på bruk
- Montering av strømper på ender gjøres ved å presse strømpen litt sammen, slik at den åpner seg, og kan således settes inn på kabel/wire.
- Kabel/wire bør settes helt inn i strømpen for å sikre at det er mest mulig anleggsflate mellom strømpen og kabel/wire.
- Når det trekkes i enden av strømpen, vil den stramme seg rundt objektet, og trekkingen kan starte.
- Strømper med snøring kan monteres inn på kabel/wire hvor som helst på kabel/wire. Se tegning.

Endestrekstrømper for kabel og wire.



Lettmontert hjelpemiddel ved trekking av kabler og ved skifting av kranwirer.

Avlastningsstrømper med to øyer



Erstatter klammere og verner kabelen mot unødige påkjenninger, og er en varig og sikker beskyttelse mot tyngdepåkjenninger.

Avlastningsstrømpe med snøring




Avlastningsstrømpen med snøring kan monteres hvor som helst på kabelen. Den kan settes på etter behov ved tunge trekk og ved avlastning.

Skjøtestømper for kabel og ståltau.



Lettløpende gjennom blokker ved skifting av kranvirer osv.

Wirestrømper for forskjellig bruk.



For sikring av pressluft-ledninger, elektriske kabler osv.